

Samsung Sendersuche

Fernseher der C-Serie (2010)

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die Menü-Punkte in dieser Reihenfolge:

Sender (Satellitenschüssel Symbol) - Autom. Senderspeich.

2. Bestätigen Sie Antennentyp und wählen Sie **Satellit** aus.
3. Geben Sie die restlichen Suchlaufparameter an.
4. Suchen bestätigen und die Sendersuche wird gestartet.
5. Bestätigen Sie nach dem Suchlauf mit **Schließen**.