

Samsung Sendersortierung

Fernseher der C-Serie

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die Menü-Punkte in dieser Reihenfolge:

Sender (Satellitenschüssel-Symbol) - Kanal-Manager

2. Navigieren Sie auf den gewünschten Sender.
3. Drücken Sie die **Tools**-Taste und bestätigen Sie **Kanalnr. bearbeiten**.
4. Verschieben Sie den Sender an den gewünschten Platz (über das Zahlenfeld kann auch eine Sendernummer eingegeben werden) und bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Sender.