

Samsung Sendersuche

Fernseher der F-Serie

1. Drücken Sie die **Menü**-Taste auf Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die Menü-Punkte in dieser Reihenfolge:

Senderempfang - Sender bearbeiten öffnen

2. Wählen Sie den Sender aus und bestätigen Sie diesen (der markierte Sender erhält einen gelben Haken)
3. Bestätigen Sie **Nummer ändern**.
4. Verschieben Sie den Sender an den gewünschten Platz (über das Zahlenfeld kann auch eine Sendernummer eingegeben werden) und bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Sender.