

Samsung Sendersuche

Fernseher der D-Serie (2011)

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste Ihrer Fernbedienung und wählen Sie die Menü-Punkte in dieser Reihenfolge:

Sender – Autom. Sendersuchlauf – Autom. Sendersuchlauf – Start

2. Wählen Sie in der Spalte Digital **Satellit** aus und bestätigen Sie mit **Weiter**.
3. Geben Sie die restlichen Suchlaufparameter an.
4. Alle Eingaben mit **Weiter** bestätigen und die Sendersuche wird gestartet.
5. Bestätigen Sie nach dem Suchlauf mit **Schließen**.