

Samsung Sendersortierung

Fernseher der E-Serie

- 1.** Öffnen Sie **Smart Hub**.
- 2.** Bestätigen Sie die App **Kanal**.
- 3.** Navigieren Sie auf den gewünschten Sender und bestätigen Sie diesen.
- 4.** Drücken Sie die **Tools**-Taste und bestätigen Sie **Kanalnummer bearbeiten**.
- 5.** Verschieben Sie den Sender an den gewünschten Platz (über das Zahlenfeld kann auch eine Sendernummer eingegeben werden) und bestätigen Sie Ihre Wahl zwei Mal.
- 6.** Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Sender.

Ein Hinweis für Sie: Auf einigen Fernbedienungen ist die Smart Hub Taste, die bunte Würfel-Taste in der Mitte der Fernbedienung.