

## **Samsung Sendersortierung**

### **Fernseher der D-Serie**

- 1.** Öffnen Sie **Smart Hub**.
- 2.** Bestätigen Sie die App **Sender**.
- 3.** Navigieren Sie auf den gewünschten Sender.
- 4.** Drücken Sie die **Tools**-Taste und bestätigen Sie **Kanalnummer bearbeiten**.
- 5.** Verschieben Sie den Sender an den gewünschten Platz (über das Zahlenfeld kann auch eine Sendernummer eingegeben werden) und bestätigen Sie Ihre Wahl zwei Mal.
- 6.** Wiederholen Sie den Vorgang für die restlichen Sender.